感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

ポータブル 防水DMプレーヤー

VD-J711 取扱説明書





- このたびは、お買い上げいただきまして、 誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよく読んでから使用し てください。
- 不適切な取扱いは事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

_ もくじ
安全上のご注意 ・・・・・・・・・ 1~ 5
使用上のお願い・・・・・・・6
お使いになる前に ・・・・・・・・・・7・8
各部の名称とはたらき ・・・・・・・9・10
電源について ACアダプター / カーアダプターを使う ・・11 バッテリーバックを使う・・・・・・・・12
基本的な操作のしかた
基本的な操作 ・・・・・・・・・・ 13 14 ディスクを再生する ・・・・・・・・ 15 16
使いかた メニューを使う・・・・・・・・・・17 見たい、壁をいところを探す・・・・・・18
ディスクの情報を見る・・・・・・・19
速さを変えて再生する ・・・・・・・・20 繰り返し再生する ・・・・・・・・・21 色々な映像の見かた ・・・・・・・・22 音声、言語を変更する ・・・・・・・23
MP3ファイルを再生する ・・・・・・・24~ 26 JPE3ファイルを再生する ・・・・・・27~ 29
システム設定 総合設定 30~ 32 画質設定 33 パスワード変更 34 その他の設定ページ 35 36
外部の機器と接続する · · · · · · · 37
こんなときは ・・・・・・・・38~ 40
お手入れ ・・・・・・・・・・40
廃棄時の充電池の処理について アフターサービス
仕 様42









本機を使用できるのは日本国内のみで、 国外では使用できません。

This unitis is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有 しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お 客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ 利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件 を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテン ツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をラ イセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容 についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも 製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替 えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点 のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

RX0508A

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、 この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

バッテリーパック、コイン形リチウム電池について

⚠ 危 険

安全上のご注意

火の中に投入したり加熱しない でください。



電解液が吹き出 したりして破裂

の原因になります。

分解禁止

バッテリーパック自体の改造をし ないでください。



液漏れ、発熱、破 裂の原因になり ます。

金属端子を針金などの金属で接 続したり、金属製のネックレスや 禁止 ヘアピンなどと一緒に持ち運ん だり、保管しないでください。



電極がショート すると破裂、発 火の恐れがあり ます。

バッテリーパックを指定された充 電方法以外で充電しないでくだ 禁止 さい。

破裂、火災の原因になります。



コイン形リチウム電池は、幼児 の手の届くところに置かない 禁止 でください。



お子様が飲み込ん だりすると、中毒の 原因になります。も し飲み込んだ場合は、 直ちに医師に相談 してください。

⚠ 注 意



リモコンに使用しているコイン 形リチウム電池は次のことを ^{強 制} 守ってください。

> 指定以外(CR2025)の電池は 使用しないでください。

> 極性 + - に注意し、表示通 りに入れてください。

長期間(1ケ月以上)使用し ないときは、電池を取り出 しておいてください。

本体について

⚠ 警告



お客様ご自身で分解や修理をし ないでください。

分解禁止

火災・感電・故障 の原因になります。



煙がでたり、変なにおいや音が する場合は、すぐにバッテリー ブラグを抜く パックや ACアダプターをコンセ ントから抜き、販売店か「お客 様サービス係」にご相談ください。





異常のまま使用 すると火災・感電 の原因になります。



使用中は、本体や ACアダプター を布や布団でおおったり、包ん だりしないでください。



熱がこもり、火災 やケースの変形 の原因になります。 風通しの良い状 態でご使用くだ さい。



レーザーの光源をのぞき込まな いでください。



レーザー光が目 にあたると視覚 **障害をおこすこ** とがあります。



内部に水が入った場合は、電源 を切り、バッテリーパックや AC プラグを抜くアダプターを抜き、販売店か当 社「お客様サービス係」にご相



談ください。

そのまま使用す ると火災・感電 の原因になります。 特にお子様のい るご家庭ではご 注意ください。



浴室等の水回りで使う場合は必 ずバッテリーパックを使用して ください。



ACアダプターは 使用しないでくだ さい。感電や故障 の原因になります。

⚠ 警告

専用のバッテリーパック(VD-BA 36LI)を使用してください。

強制



電池の破裂・液 ハッテリー 漏れにより、火災・ 専用です」けがや周囲を汚 損する原因にな ります。



濡れた手で ACアダプターを抜き 差ししないでください。

ぬれ手禁止



感電の原因にな ります。



専用の ACアダプターを使用して ください。



専用のもの以外 を使用すると、火 災や故障の原因 になります。

自動車などの運転中や歩行中は 絶対に使用しないでください。

禁止



禁止 いでください。

交通事故や転倒 の原因になります。

- 故障の原因にな

風呂やシャワー室など、湿度の

高い場所には長時間、放置しな

//// ります。

航空機内で使用するときは、航空会社の指示に従ってください。 本製品が出す電磁波により、航空機内の計器に影響を与える恐れがあります。 強制

⚠ 注 意

専用ACアダプターは日本国内専 用です。交流 100Vでお使いくだ 強制さい。



故障の原因にな ります。



お子様がディスクカバーに手を 入れないように注意してください。



ディスクカバー、ジャックカバー の開閉は十分に水をふき取った後、 禁止 湿気がなく水がかからない場所 で乾いた手で行ってください。 湿気の高い場所でディスクカバー やジャックカバーの開閉は絶対 に行わないでください。

故障の原因になります。

⚠ 注 意

ぐらついた台の上や傾いたとこ ろなど、不安定な場所に置かな ^{禁 止} いでください。



落ちたり、倒れ たりしてけがや 故障の原因にな ります。



故意に水中に沈めないでください。

故障の原因にな ります。



ヘッドホンをご使用になるときは、 音量を上げすぎないようにご注



耳を刺激するよ うな大きな音量 で長時間続けて 聞くと、聴力に悪 い影響をあたえ ることがあります。


窓を閉めきった自動車内や、直 射日光があたる場所など、温度 が高くなる場所に放置しないで ください。



長期間(2週間以上)ご使用にな らないときは、バッテリーパック をはずしてください。



電池の破裂・液 漏れにより、けが や周囲を汚損す る原因になります。





コードが傷ついて 火災の原因にな ったり、転倒して けがの原因にな ることがあります。



使用上のお願い

電源について



警告

ACアダプター接続時の注意

次のことをお守りください。



ACアダプターはコンセントへ確 実に接続してください。



ACアダプターのコードは束ねた ままにしないでください。



タコ足配線はしないでください。

誤った使い方をすると発熱などにより火 災の原因になります。

ACアダプターのコードを傷つけない

無理な使いかたをするとACアダプターの コードが破損しますので、次のような ことをお守りください。



ACアダプターのコードの上に重 * いものをのせないでください。



途中で継ぎ足しして加工しない でください。



無理に曲げないでください。



傷をつけないでください。



ねじったり、引っ張ったりしない でください。



熱器具に近づけないでください。

ACアダプターのコードが傷んだときは、 お買い上げの販売店に交換をご依頼く ださい。そのまま使用すると、火災、感 電の原因になります。

定期的に点検を



設置時から1年に一度は電源コ ンセントと ACアダプターの間に ホコリが付着していないか、ACア ダプターのコードに傷みがないか、 ACアダプターの接続がゆるくな っていないかなどを点検してく ださい。

雷が鳴り出したら



ACアダプターには絶対に触れな * L いでください。

感電の原因になります。

バッテリーパックについて

次のようなことはしないでください。



バッテリーパックの端子を針金 やヘアピンなどで接続しないで ください。



指定された充電方法以外で充電 はしないでください。



バッテリーパックを加熱、分解、 ショートさせたり、火の中に投入 したりしないでください。



バッテリーパックを誤った方法で 取付けないでください。正しくし っかりと取付けてください。

事故や故障、破裂、発火、けがの原因にな ります。

ディスクの取扱いについて

再生面には手を触れないでください。ディスクに 汚れや傷がついていると、画質や音質が低下した り、再生できなくなったりすることがあります。



使用上のお願い

ディスクは必ずケースに入れて保管してください。 日光のあたる場所や、温度の高い場所、湿気や ホコリの多い場所には保管しないでください。



ディスクに紙やシールなどを貼らないで ください。

故障の原因になることがあります。



ディスクが汚れたときは、やわらかい布で ディスクの中心から外側に向かって軽く ふき取ってください。





結露について

冷えきった状態で温かい室内に持込んだり、 紅室温を上げたりすると、動作部品 結露が生じ、十分な性能 が出せない場合があります。このようなときは約2~3時間程度放置してからご使用ください。

防水について(本体、リモコン)

本機はJIS保護等級 (防浸形) 相当の防水が施されており、雨や水しぶきがかかる場所でも使用できる仕様と なっておりますが、以下の点に十分ご注意ください。

お湯、特に石けん、洗剤、入浴剤の入った水には入れないでください。

多量の水や強い水しぶきをかけないでください。

ディスクカバーを開閉するときは十分に水滴をふき取り、水のかかる恐れのない場所に運んでから乾いた手で

風呂、シャワー室などの水まわりではアダプターアタッチメント、ACアダプターや他の AV機器との接続はしな いでください。

風呂、シャワー室などの水まわりではディスクカバー、ジャックカバーが確実に閉まっていることを確認してご 使用ください。

製品を水まわりから移動するとき、製品のすき間に水がたまっている場合があります。軽く振って水を切り、柔 らかい布でふき取ってください。

風呂、シャワー室などの湿度の高い場所には長時間放置しないでください。

ディスクカバー、ジャックカバーまわりのゴムパッキンは、防水機能を維持するための重要な部品です。汚れ や傷がつかないように注意してください。また、ゴムパッキンにゴミ等が付着した場合、水がかかる恐れのな い場所で柔らかい布でふき取ってください。

故意に水中で使用したり、ディスクカバーやジャックカバーを開いた状態で水まわりで使用されると内部に 水が浸入する恐れがあります。水の浸入による製品の故障については保証期間内でも保証対象外となりま すのでご注意ください。

防浸形...定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。

製品の取扱いについて

ピックアップレンズに触れないでください。機能こ支障をきたす場合があります。 長時間、ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。 ご使用にならないときは必ず、ディスクを取り出し電源を切っておいてください。 長期間使用しないときはバッテリーパックを取りはずして保管してください。

お使いになる前に

再生できるディスク

本製品では下記のディスクが再生できます。

ディスクやパッケージのマークについて

DMディスクやパッケージには下記のようなマークが表示されています。

それぞれのマークはディスクに記録されている映像 音声の数や、使いる機能を表しています。

	マーク	記録	ディスク	最長再生時間
	(ロゴ)	内容	大きさ	AX CATTLED
	VIDEO		12cm	片面ディスク 約 4時間
DVD		音声		両面ディスク 約 8時間
ビデオ		+ 映像	8am	片面ディスク 約80分
				両面ディスク 約 160分
音楽用	音楽用 CD BRITAL AUBRO	辛吉	12am	74分
CD		日円	8 cm (CDシングル)	20分
OD-R/	OD-R/ COMPACT OF SECURITION OF SECURITIES OF SECURITION OF	MP3	12cm	書き込み内容に
CD-RW		JPEG	8am	準じます。

マーク	意味
3))	音声が記録されている数を表します。 例えば数字が「3」の場合、種類 の音声(英語/スペイン語/日 本語など)が記録されています。
2	字幕の数を表します。例えば数字が「2」の場合、種類の字幕(英語/日本語など)が記録されています。
<u>∞</u> 31	アングル数を表します。DMでは、 角度(アングル)の異なる複数 のカメラで撮影したシーンを、 好みのアングルを選んで再生 できるディスクがあります。
16:9 LB ビスタサイズ シネマスコーブサイズ	選択可能な画像アスペクト比を表します。DMディスクには、映すテレビがワイドテレビか普通のテレビかによって、画像を切り換えられるものがあります。
2	再生可能なリージョンコードを 表します。(8ページをご覧くだ さい。)

お願い

お使い

になる前に

本製品はNTSC方式(日本のテレビ方式)以外のディスクでは正しく表示されない場合があります。

CD-RまたはCD-RVでは音楽フォーマット、MP3のデータまたはJPE3の静止画像が記録されたものに限り再生が可能です。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

DND-RtたはDND-RVではDNDレコーダーなどを使いDNLビデオフォーマットによって記録されたもので、かつファイナライズ処理されたものに限り再生ができます。ただし、BS、地上デジタル放送などの「1回だけ録画可能」な番組を記録したDND-RVなどは記録状態によって再生できない場合もあります。

コピーコントロールのについて

著作権保護を目的としたCCCQ コピーコントロールCD)が販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないCDがあります。CD規格に準拠しないCDは再生できない場合があります。

7

DMD再生時の機能や操作について

DMディスクによっては、制作者の意図により再生状態が決められています。 本製品はディスク制作者が意図した内容に従って再生するため、本製品で設定した機能が働かない場合や、本製品の操作が制約される場合があります。

DMディスクのくわしい機能については、くわしくはディスクに付属の取扱説明書をご覧ください。







本機のリージョンコードは「2」です。 本製品ではリージョンコードが「2」を含む、または 「ALLのDMディスクを再生することができます。

タイトル、チャプター、トラックについて

一般にDMは「タイトル」という大きな区切り、「チャプター」という小さな区切りに分かれています。

音楽CDは「トラック」で区切られています。

例)DVD



例)音楽用CD



それぞれのタイトル、チャプター、トラックには順番に番号がふられています。

これらの番号を「タイトル番号」、「チャプター番号」、「トラック番号」といいます。

ディスクによっては、番号が記録されていないものもあります。

MP3こついて

MP3とは「MPEG-1Audio Layer3」形式で圧縮された 音楽データです。拡張子「.mp3」

JPEGこついて

JPEG Joint Photographic Experts Group)とは、 写真、画像等の保存形式です。

拡張子「.ipq」

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開 演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは法 律で禁止されています。

ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製してもコピー防止機能の働きによって、複製した画像は乱れます。

本製品は、マクロビジョンコーポレーションならびに 他の権利者が保有する米国特許およびその他の知 的財産で保護された著作権保護技術を採用してい ます。

この著作権保護技術はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしては一般家庭用または他の限られた視聴用だけに使用されるようになっています。 改造または、分解は禁止されています。

DTSこついて


8


【【記』 DMビデオ・ディスクのジャケットにこのロゴが表示されているディスクには、DTS音声が記録されています。DTS音声以外の音声を選択してください。本製品はDTS音声に対応していません。DTS音声を選れても場合、無音になります。また、誤動作を起こす場合があります。

各部の名称とはたらき !本体、リモコンは防水構造にはなっておりますが故意に水中に沈めないでください。



各部の名称とはたらき









付属品をお確かめください




ジャックカバーロックボタン を上に押し上げます。

本体のディスクカバーを開けて、中の 保護シートを取りはずしてください。

ハンドル





リモコン電池の交換について


1.電池フタを開けます。

2.電池を入れます。

3.電池フタを閉じます。



リモコン裏側の電池フタを コインではずします。



付属のリチウム電池 (CR2025)を + を上側にして 入れます。



電池フタを取付け、コインで 電池フタを閉めます。

リモコンの電池が消耗すると、リモコンを本機の近くで操作しても動作しなくなります。そのような時は 新しい電池に交換してください。

付属の電池はお試し用です。寿命が短いことがありますが、ご了承ください。

電池はCR2025Jチウム電池を使用してください。

不要となった電池を廃棄する場合は各自治体の指示(条例)に従ってください。

リモコンを長期間(1ケ月程度)使用しない場合は、電池を取りはずしてください。リモコン内の電池が液 漏れを起こす場合があります。

電源について

本製品はバッテリーパックを電源として使用する以外に室内の電源と車内の電源を使用することができます。(3電源式)

バッテリーパック(付属品) ACアダプター(付属品) カーアダプター(別売品)

A C アダプター / カーアダプターを使う


ACアダプターを使う

!注意

につい


ACアダプター、アダプターアタッチメントは防水 構造ではありません。水まわりでは使用できません。

1. ACアダプターの DCプラグをアダプターア タッチメントに差し込みます。



2.アダプターアタッチメントを本体の外部電源端子に取付けます。


外部電源端子



カーアダプターを使う

カーアダプターの Dプラグをアダプターアタッチメントに差し込み、本体の外部電源端子にアダプターアタッチメントを取付けます。

シガーライターソケット



カーアダプター(VD-CH40) 別売品: 3.675円(税込)

!鏧告

安全運転のために運転者は運転中に使用しないでください。運転に支障をきたし、交通事故の原因になります。運転に支障をきたす可能性があるときはご使用をおやめください。ご使用になる場合には、十分ご注意ください。

!注意

当社指定別売品(VD-CH40)以外のカーアダプターは使用しないでください。

故障の原因になります。

ご使用の前に必ずシガーライターソケットをきれいにしてください。ソケットの中が灰やホコリで汚れていると、接触不良により接続部が熱くなることがあります。

ご使用後は、カーアダプターのプラグを本製品とシガーライターソケットの両方から抜いてください。 車種によってはカーアダプターが取付けられない場合があります。(外国車や一部の国産車)カーアダプターはカーラジオや車内のラジオの受信を妨害することがあります。ラジオを使用中はカーアダプターをはずしてください。

バッテリーパックを使う

バッテリーパックを使い切った状態では約5時間で満充電されます。満充電の状態で約2.5時間使用できます。 使用条件などによって、電池持続時間は異なります。


バッテリーパックを長期間(1ヶ月程度)放置すると、自己放電により使用時間が短くなります。

お使いになる前に再度、充電してから使われることをおすすめします。

本体の電源スイッチがONの状態では充電はされません。


満充電に近い状態にあるときは、充電しても充電インジケータが点灯しない場合があります。 充電が終わった後や使用後に、バッテリーパックが熱を持つことがありますが、異常ではありません。

1.バックルをはずしてディスクカバーを 開きます。




はじめてご使用になるときは、ディスクカバー内に ある保護シートを取り出してください。

2.同梱されているバッテリーパックのガイドと 本体のガイドを合わせ、セットします。



バッテリーパックは「カチッ」と音がしてロックされる まで押し込んでください。 3. ACアダプターを接続したアダプターアタッチ メントを、本体の外部電源端子に取付けます。

外部電源端子



4. 充電ランプが赤く点灯し充電を開始します。 (ACアダプターが接続され電源スイッチを 切ると自動的に充電を開始します。




充電時間は約5時間です。 (電池の放電状態により異なります。) 充電が終了すると充電ランプが消灯します。





1.電源スイッチボタン (1) を押します。

本体の電源が入り、モニター画面にDMD VIDEOの ロゴが表示されます。



本体正面の電源ランプが緑色に点灯します。 リモコンでは電源は入れられません。本体で 操作してください。

モニター画面に「ロード中」と表示され、ディスクの読み込みをはじめます。ディスクが入っていないときは、その後「ディスクを入れてください」と表示されます。

2.もう一度、電源 イッチボタン ① を押すと 電源が切れます。

本体正面の電源ランプが消灯します。

!注意

基本的


၈

かた(基本的

バッテリーパックの残量が少なくなると自動的に電源が切れます。

この場合はもう一度、充電してからご使用ください。

リモコンの使える範囲



!注意

本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があると操作できないことがあります。

リモコンの電池が消耗すると、リモコンを操作しても動作しなくなります。 そのようなときは新しい電池に交換してください。

本体のリモコン受光部に直射日光やインバータ 蛍光灯で強い光が当たると、正常に動作しない ことがあります。

モニタ - 画面の表示サイズを切り換える

モニター画面に表示される画面のサイズを切り換えることができます。

ワイドボタンワボを押します。



押すたびに画面の横幅のサイズが切り換わります。 16:9 4:3

1注意

AN出力端子に接続した機器の画面サイズはこのボタンでは変わりません。

録画したテレビ番組など43で収録された映像を見るときは、画面サイズを43に切り換えてください。

音量調節ボタン (全量)を押して調節します。



「+」 音量を上げる。

「-」 音量を下げる。

A出力端子に接続した機器の音量はこのボタンでは変わりません。

画面を消す

音楽 CI等を聴いていて、モニタ - 画面が気になる場合、 モニタ - 画面のみ消すことができます。 (バッテリーが若干節約されます。)

1.音量調節ボタン (ニューン) - 」と明るさ調節 ボタン (ニューン) - 」を同時に押します。



2.音量調節ボタン **または明るさ調節** ボタン **を押すと元に戻ります。**



画面の明るさを変える

画面が見やすくなるように、画面の明るさを調節します。

明るさ調節ボタン (重力) を押して調節します。




「+」 明るくする。

「 - 」 暗くする。

A出力端子に接続した機器の画面の明るさはこのボタンでは変わりません。


「システム設定」の「画質設定」(33ページ)もご覧ください。

1.ディスクをセットし、ディスクカバーを閉め、 バックルでロックします。



ラベル面を手前にし、ディスクの中心に近いところに2本の指をのせ、カチッと音がするまで上から軽く押します。


2.電源スイッチボタン () を押します。



電源ランプが点灯し、ディスクの読み取りがはじまります。

停止しているディスクを再生するときは

再生ボタン • を押します。




MP3、JPB3の再生のしかたについては各説明ページ も併せてご覧ください。(24~29ページ)

ディスクのメニューが表示されたとき

DMCよってはメニューが表示される場合もあります。 そのときはリモコンのボタン (**) で (**) と決定ボタン (**) で項目を選びます。

(くわしくは17ページをご覧ください。)




!注意

再生中に本体を動かさないでください。 ディスクを傷つけてしまうことがあります。 動作中にディスクカバーに力を加えないで ください。故障の原因になります。 DMDによっては読み込みに時間がかかること があります。

再生を途中で止める

停止ボタン ● を押します。

停止した位置から再生するとき(メモリー機能)



再生中に停止ボタン ®を押すと「再生を押して継続」 とディスプレイに表示されます。再生ボタン ● を押 すと、停止したところから再生がはじまります。

完全に停止させるとき(メモリー機能の解除)

上記の状態から、もう一度停止ボタン ®を押します。 次に再生するときはディスクの最初からはじまります。

!注意

停止ボタン ®を押してすぐにディスクカバーを 開けないでください。ディスクの回転が止まる のに時間がかかります。

「再生を押して継続」と表示されないときは、メ モリー再生はできません。

ディスクによってはメモリー再生できない場合があります。

メモリー再生は停止した場所によっては、停止位置からずれて始まる場合があります。

本体の電源を切ったときは、メモリー再生が出来ません。


再生したい画面にスキップする








1.再生中に次スキップボタン **※** を押すと、 次のチャプター / トラックへ進みます。



モニタ - 画面に「・・・」が表示され、次のチャプターまたはトラックの頭から再生します。

2.再生中に前スキップボタン em を押すと、 前のチャプター / トラックへ戻ります。



モニタ - 画面に「 *** 」が表示され、前のチャプターまたはトラックの頭から再生します。

!注意


ディスクによってはスキップが禁止されている場合があります。 チャプターとトラックについては8ページをご覧ください。

15

操作中に「2」がディスプレイに表示されたときは、ディスクまたは本製品がその操作を禁止 しています。

DMDにはディスク内にメニューが記録されているものがあります。 このようなディスクを再生するときは希望の 項目をメニューで選ぶことができます。

DVDメニューで選ぶ



1.再生中にメニューボタン 🚭 を押します。

表示例)



画面に「ルートメニュー」と表示され、DMDメニュ が表示されます。記録されている映像を選ん だり、字幕や音声の言語を選べます。

2.方向キーボタン (▲)(▼)(▼)(▶)を押して 希望の項目を選びます。

ディスクによっては数字ボタンで選べるものもあ ります。

3.決定ボタン (**定)を押します。

選んだ項目が実行されたり、次のメニューに移っ たりします。操作2~3をくり返して希望のメニュ ーを操作します。

ディスクによってはDVDメニューが複数階層用 意されているものがあります。そのようなディス クの場合は、さらにメニューボタン 🚭 を押すと 「タイトルメニュー」が表示され、上の層のDVD メニューを表示することができます。

複数の言語でDVDメニューが記録されている場 合は、システム設定の「その他設定ページ」(35 36ページをご覧ください。)で言語を選ぶことが できます。

DVDメニューが記録されていないディスクもあ ります。


DVDメニューを操作してから実際に動作するまで、 数秒かかる場合があります。

ディスクによっては「DVDメニュー」のことを別 の呼び方で表示しているものもあります。また、 各操作についても別の呼びかたで表示している ものもあります。

ディスクによっては「DVDメニュー」を選ぶこと が禁止されている場合があります。

ディスクによっては「ルートメニュー」と「タイトル メニュー」が同じ内容で表示されることがあります。 表示される内容はディスク情報に依存します。

ディスクによっては読み込み後、DVDメニューを 表示する場合と本編を再生する場合があります。



チャプターサーチ

(DVD)

トラックサーチ

再生することができます。

(CD)

再生したいチャプター番号を入力すると、そ から再生することができます。

再生中に数字ボタンで希望のチャプター番号を 入力します。

例)チャプター番号 を選ぶには r 01 r 61

例)チャプター番号 10を選ぶには ر0 ۱ ر1 ۱



選んだチャプターから再生がはじまります。

例)トラック番号 6を選ぶには r 0, r 6,

例)トラック番号 10を選ぶには ر0 ً ر1 ً



再生したハトラック番号を入力すると、そから

数字ボタンで希望のトラック番号を入力します。

選んだトラックから再生がはじまります。

誤った番号が入力されていると、ディスプレイに「◇」が表示されます。正しい番号を再入力してください。 ディスクによってはサーチを禁止しているものもあります。 タイトルとチャプター、トラックについては8ページをご覧ください。


再生中に画面表示ボタン (量) を押します。



ディスクの情報(DMD)



タイトル経過時間



タイトル残り時間

かた(ディスクの情報を見

る



チャプター経過時間




チャプター残り時間



ディスクの情報(CD)



シングル経過時間




シングル残り時間



スロー再生やスロー戻し再生中、一時停止中にもディスク情報を表示できます。

速さを変えて再生する(DVD СD)



静止・一時停止する (DMQ CD)

再生中に一時停止ボタン(**)を押します。

D V D : 静止 C D: 一時停止

ディスプレイに

「
が表示されます。

通常の再生に戻すときは再生ボタン ● を押します。

早送り・早戻しする (DVQCD)

再生中に早送り(**) または早戻しボタン(**) を 押します。




押すたびに速さが切り換わります。 ディスプレイにはスピードが表示されます。

通常の再生に戻すときは再生●ボタンを押します。

スローモーションで見る (DVD)

再生中に、スローボタン (▶) を押します。




押すたびに速さが切り換わります。 ディスプレイにはスピードが表示されます。

通常の再生に戻すときは再生●ボタンを押します。

!注意

静止(一時停止)やスロー再生・スロー戻し 再生中は、音声が出ません。

DMDでは早送り、早戻し中は音声はでません。 ディスクによっては、早送り、早戻しを自動で 解除して、再生に切り換わるものもあります。 ディスクによっては静止(一時停止)や早送り・ 早戻し、スロー再生・スロー戻しを禁止して いるものもあります。




繰り返し再生する

ディスク全体または、タイトル・チャプター / トラックで繰り返し再生できます。

リピートボタン *******を押してリピートモードを 選びます。

DVD



ディスプレイ画面	動作
チャプター	再生中のチャプターを繰り返す。
タイトル	再生中のタイトルを繰り返す。
█ヺべて	ディスクの内容のすべてを繰り返す。
リピートオフ	リピート再生取り消し。

CD -回リピート - ウォベて - リピートオフ ◆

ディスプレイ画面	動作
८ −@ŋヒ−⊦	再生中のトラックを繰り返す。
さ すべて	ディスク全体を繰り返す。
リピートオフ	リピート再生取り消し。

通常の再生に戻すには リピートボタンを繰り返し押し、「リピートオフ」を選びます。

各種設定はディスク情報が優先されます。

操作中に「 🚫 」がディスプレイに表示されたときは、ディスクまたは本製品がその操作を禁止しています。

再生したい部分だけ繰り返し再生する

1.再生中に繰り返し再生したい部分の始点(A) でA Bボタン № を押します。



2.繰り返し再生したい部分の終点(B)でA B ボタン 49 を押します。



自動的に A点に戻り指定した部分(A B間)の繰り返し再生が始まります。(A B間リピート)

通常の再生に戻すには


もう一度A Bボタン ● を押します。画面に「リピートオフ」と表示され、A B間リピートが解除されます。

1注意

電源を入/切したり、ディスクカバーの開閉や、停止ボタン ③ を押して停止すると、リピート再生やA B間リピート再生は取り消されます。ディスクによってはリピート再生や A-H間リピート再生ができない場合があります。また、チャブターリピートまたはタイトルリピートを選ぶことができない場合があります。

A B間リピートは1ヶ所のみ設定できます。

色々な映像の見かた(DMD)



映像を拡大する[ズーム]

映像を拡大表示することができます。

1.再生または静止中に、ズームボタン �� を 押します。

押すたびに次のように拡大率が変わります。



2.方向キーボタン (*) ▼ (*) を押して、拡大部分を移動させます。
 画面の端で移動が止まります。

元の画面に戻すには ズーム表示が消えるまで、ズームボタン 🍲 を繰り 返し押します。

印度

スローモーション、早送りや早戻しの時も、ズーム機能が使用できます。

ディスクに記録されている画面によってはズーム機能がはたらかないものもあります。

映像のアングルを切り換える

複数のアングルで記録された(マルチアングル)DVDでは、好きなアングルに切り換えることができます。



再生中にアングルボタン 🗫 を押します。

押すたびに、選択しているアングルの番号の表示が 切り換わり、アングルが切り換わります。



!注意

マルチアングルで記録された映像を再生しているときだけ、アングルを切り換えることができます。

ディスクによってはアングルの切換えを禁止しているものもあります。

各種設定はディスク情報が優先されます。

操作中に「 \bigcirc 」がディスプレイに表示されたときは、ディスクまたは本製品がその操作を禁止しています。


使いかた(繰り返し再生 する)

21

使いかた(っづき)

音声、言語を変更する(DVD CD)

各種設定はディスク情報が優先されます。



DVDの音声を切り換える

DVDに複数の音声が記録されているときは、希望の音声を選んで再生することができます。

再生中に音声ボタン **を押します。

押すたびに、音声が切り換わります。



△注意

ίì

か

た

音

言語を変更

す

る

ディスクによっては複数の音声が記録されていても、切換えを禁止しているものもあります。電源を入/切したり、ディスクカバーを開閉したりすると設定した音声が解除されます。 選択できる音声はディスクによって異なります。本製品はDTSコグトレていません。 DTS 音声を選択された場合、無音となります。また、誤動作する可能性がありますのでDTS音声を選択しないでください。

CDの音声を切り換える

再生中に音量ボタン **Φ** を押すと押すたびに音声が 切り変わります




DVDの字幕を切り換える

DVDに複数の字幕が記録されているときは、希望の字幕を選ぶことができます。また、字幕表示を消すこともできます。

再生中に字幕ボタン むを押します。

押すたびに、字幕が切り換わります。

現在選択している字幕の番号



字幕表示を消すには

「字幕 オフ」の表示が出るまで、字幕ボタンを繰り 返し押します。

⚠注意

ディスクによっては字幕が記録されていても、 字幕表示のオフや切換えを禁止しているもの もあります。

ディスクによっては DMメニューから字幕を設定できるものもあります。

記録されている字幕言語の種類や数はディスクによって異なります。

電源を入/切したり、ディスクカバーを開閉したりすると設定した字幕が解除されます。

各種設定はディスク情報が優先されます。

操作中に「◇」がディスプレイに表示されたときは、ディスクまたは本製品がその操作を禁止しています。

MP3ファイルを再生する(DATA)

データCQ CD-R CD-RWに記録されているMP形式の音楽ファイルを再生することができます。

MP形式のファイルで拡張子「.mp3」が付加されているファイルを再生できます。

MP3形式ファイルのサンプリング周波数とビットレート

... 32kk-kg 44.1kk-kg 48kk-kg 32~ 320kbp(固定または可変のビットレート)

MPEGはーディオレイヤー3のみ対応しています。

MP3ファイルの再生について

ISO 9660フォーマットに準拠したディスクのみ対応しています。

パケットライトソフト、マルチセッション形式には対応していません。

オーディオCDトラックとMP3ファイルが混在したCDはMP3のみ再生します。

(シングルセッション時のみ)

ファイル構成によっては、MP3ファイルを読み取るのに 分以上かかることがあります。

高品質の音質を得るには 44.1kHzのサンプリング周波数、128kbps以上のビットレートでの記録をおすすめします。ファイル名、フォルダー名は半角英数字と_(アンダースコア)-(ハイフン)で入力されている場合のみ表示されます。それ以外の文字は正しく表示されません。

読み込み可能なフォルダー数 / ファイル数は 250まで対応しています。ただし、読み込み可能なフォルダー数、ファイル数は書き込みソフトにより異なることがあります。

MP3ファイルの CDは記録された順序で再生できないことがあります。

MP3の ID3タグには対応していません。

MP3作成のエンコードソフトによって、曲の前後や曲にノイズが入ったり、再生できないことがあります。なお、エンコードソフトやエンコードなどのパソコン操作に関してのお問い合わせについては、ソフト会社またはパソコン販売元にお願いいたします。

△注意

ファイル名は半角英数字で入力されている場合のみ正しく表示されます。

牧のディスクにMP形式のファイルと JPEO形式の画像ファイルが記録されている場合に、MPを選択して再生すると、MP3ファイルの再生と同時に JPEO形式のファイルが自動的に選択スライドショー再生されます。

MP3再生には、メモリー機能がありません。

す

る

使いかた(つづき)

MP3ファイルを再生する

1.「ディスクを再生する」の手順で、 ディスクをセットします。

15ページをご覧ください。

2.ディスクカバーを閉めます。

例)

ίì

か た

Μ

Р

3

1

・ルを再生

す

る



モニター画面にファイルブラウザ(ファイル一覧 画面)が表示され、最初のフォルダーの音楽ファ イル / フォルダーの一覧画面が表示されます。

- 3.方向キーボタン (▲) ▼ (◆) を押して、再生 したいファイルのあるフォルダーを選びます。
 - ▲ √ ボタンを押すたびに、次または前のファ イルまたはフォルダーへ移動します。 フォルダー内のサブフォルダーを選ぶときは対 象のサブフォルダーを選択した後、決定ボタン (***) か方向キーボタン (*) を押すとサブフォル ダーの内容が表示されます。
 - 「...」の表示されたフォルダーを選択した後、決 定ボタン(**)か方向キーボタン(*)を押すと、前 のフォルダー画面に戻ることができます。

4.方向キーボタン ▲ ▼ を押して、 再生したいファイルを選びます。




5.決定ボタン (***) または再生ボタン (**) を押し ます。



決定したファイルが再生された後、以降の曲が 順に再生されます。

ディスプレイの再生状態欄に〔▶〕が表示され、 再生中のファイル名またはフォルダー名の部 分の色が変わります。

MP3ファイルを再生する(つづき)(DATE)



再生を止める

停止ボタン ● を押します。

ディスプレイの再生状態欄に ■ が表示され再生中 のファイルが停止します。

一時停止する

再生中に一時停止ボタン(**)を押します。

ディスプレイの再生状態欄に(**■**) が表示され再生中 のファイルが一時停止します。

诵常の再生に戻すときは 再生ボタン を押します。

ファイルを飛び越す/頭出しする

再生中に次スキップボタン (**) または前スキップ ボタン(**)を押します。

次のファイルの頭からまたは、前のファイルの頭から 再生します。

画面を消して音声だけ再生する

音量調節「-」ボタン と明るさ調節 「-」ボタン (全) を同時に押します。


画面が消えます。(バッテリーが若干節約されます。)

音量調節ボタン または明るさ調節ボタン を押すと画面は元に戻ります。

繰り返し再生する

再生中にリピートボタン 20を押します。

リピートボタンを押し、リピートモードを選びます。押 すたびに以下のように表示が切り換わります。



表示

動作

フォルダー ...リピート再生の取り消し

一回リピート …再生中のファイルを繰り返す フォルダーリピート ...フォルダー全体を繰り返す

> フォルダー最後のファイルを再生 すると、停止する。

1注意

電源を入/切したり、ディスクカバーを開閉した ときはリピート再生は解除されます。

25

ISO 9660フォーマットに準拠したディスクのみ対応しています。

パケットライトソフト、マルチセッション形式には対応していません。

JPEC形式のファイルで拡張子「.jpg」が付加されているファイルを再生できます。

オーディオ CDトラックと JPECファイルが混在した CDは JPECのみ再生します。

(シングルセッション時のみ)

ファイル構成サイズによっては、JPECファイルを読み取るのに1分以上かかることがあります。

ファイル名、フォルダー名は半角英数字と_(アンダースコア)、-(ハイフン)で入力されている場合のみ表示されます。 それ以外の文字は正しく表示されません。

読み込み可能なフォルダー数 / ファイル数は 256まで対応しています。ただし、読み込み可能なフォルダー数、ファイル数は書き込みソフトにより異なることがあります。

ファイルサイズが大きい場合は、ディスプレイに表示されるまで時間がかかることがあります。

JPEGファイルを再生する

- ディスクを再生する」の手順で、 ディスクをセットします。
 15ページをご覧ください。
- 2.ディスクカバーを閉め、電源スイッチを入れます。 ファイルー覧画面



モニタ - 画面にファイルブラウザ(ファイル一覧画面)が表示されます。ブレビュー欄に、選択した画像ファイルのブレビューが表示されます。解像度の数字が大きいほど、他の機器に出力した画像表示はきれいになります。

3.方向キーボタン 🏝 🔻 🕩 を押して、再生したいファイルを選びます。

ボタンを押すたびに、次または前のファイルまたはフォルダーへ移動します。

フォルダー内のサブフォルダーを選ぶときは対象のサブフォルダーを選択した後、決定ボタン (***) か方向キーボタン (***) が方のキーボタン (***) があった。 オオン・サブフォルダーの内容が表示されます

「...」の表示されたフォルダーを選択した後、 決定ボタン か方向キーボタン ② を押す と、前のフォルダー画面に戻ることができ ます。 4.方向キーボタン ◆ ▼ を押して、 再生したいファイルを選ぶ。



解像度

5.決定ボタン (**定) また再生ボタン (**) を押します。




選択した画像から順にスライドショー再生されます。

!注意

ファイル名は半角英数字と_(アンダースコア) - (ハイフン)で入力されている場合のみ表示されます。

牧のディスクにMP形式の音楽ファイルと JPEG 形式の画像ファイルが記憶されている場合に、 JPECを選択して再生すると、MP形式のファイル が自動的にスキップされて再生されます。



停止ボタン

スライドショー再生を止める

1.停止ボタン (*) を押します。

スライドショー再生が停止し、サムネイル(縮小画像一覧)が表示されます。

サムネイル画面



再びスライドショー再生を始めるには

一時停止する

を押します。

2.方向キーボタン ◆ ▼ ◆ を押して、 見たい画像を選び、決定がタン (未来)または 再生ボタン ◆ を押します。

ファイルブラウザ(ファイル一覧画面)に戻るにはメニューボタンを押します。

一時停止する

通常のスライドショー再生に戻すときは

決定または再生ボタン 🕟 を押します。

ファイルを飛び越す/頭出しする

次のファイルへ進むには

1.スライドショー再生中にスキップボタン → を押します。

ディスプレイに M が表示され、再生中のファイルの次のファイルを再生します。

2.スライドショー再生中にスキップボタン ^(**) を押します。

ディスプレイに < が表示され、再生中のファイルの つ前のファイルを再生します。

!注意


同一のフォルダー内でのみファイルの飛び越し、または頭出し(スキップ)をすることができます。

ディスプレイに **III** が表示され再生中のファイルが一時停止します。

スライドショー再生中に一時停止ボタン

リピートボタン 🕾 を押して、リピートモードを 選びます。

押すたびに以下のように表示が切り換わります。



ディスプレイ画面

しし

か

た

J

Ε

G

ファ

イルを再生

す

る

動作

一 回 リ ピ ー ト ...スライドショー再生中のファイル を繰り返し表示します。

全部リピート フォルダーリピート

..フォルダー全体を繰り返します。

リ ピ ー ト オ フ ...リピート再生を取り消します。 フォルダー最後のファイルを再 生すると、停止する。

本機の電源を入/切したり、ディスクカバーを開 閉すると、リピート再生は取り消されます。

画面を拡大・縮小する[ズーム]

画面を拡大または縮小表示することができます。

- 1.一時停止中にズームボタン 🕰 を押します。
- 2.画像を拡大するときは早送りボタン 画像を縮小するときは早戻しボタン (**) を押します。

50%~ 200%まで段階に調整できます。

3.方向キーボタン(▲)(▼)(◆)(▶)を押して、 拡大部分を移動させます。

画面の端までくると、移動が止まります。

元の大きさに戻すには

ズームボタン 🕰 かスキップボタン 📧 🖭 を押します。

画面を回転・反転する

スライドショー再生中または一時停止中に、 方向キーボタン (▲) (▼) (▼) を押して、 画像を回転・反転させます。

押すたびに画像が回転・反転します。

画面切換モードを変更する

スライドショー再生中または一時停止中に、 画面表示ボタン 📵 を押します。

押すたびに画面切換モードが切り換わります。


各種設定はディスク情報が優先されます。

操作中に「○」がディスプレイに表示されたときは、ディスクまたは本製品がその操作を禁止 しています。

システム設定... システムムஜセはティン から行ってください。

総合設定

各種設定はディスク情報が優先されます。



各種設定を表示する

- 1.設定ボタン 🚾 を押し、システム設定画面を 表示させます。
- 2.方向キーボタン (1)で設定したいページの 2.方向キーボタン (1) で総合設定ページ アイコンを選び、決定がタン(決定)を押します。

選んだページに切り換わります。もう一度、◆ボタ ンを押すと、手順1に戻って選び直すことができます。

3.方向キーボタン ▲ ▼で項目を選び方向キー ボタン(▲)(▼)(▼)(▶)や数字ボタン、決定ボタン (決定) を使って設定します。

設定項目については各設定ページの説明をご覧く ださい。

システム設定画面を消すには

手順2で設定ボタン 2をもう一度押します。

総合設定ページ

- 1.設定ボタン 😂 を押し、システム設定画面を 表示させます。
- のアイコン 図 を選び、決定を 押します。

画面モード

外部出力するときに接続するテレビに合わせて、出力する画面のサイズを設定します。



「各種設定を表示する」と同様の手順で設定 します。

ノーマル / PS(パンスキャン)

通常のテレビ(43)に接続したときに選択してください。ワイド画面の一部をカットして再生します。

ノーマル / LB(レターボックス)

通常のテレビ(43)に接続したときに選択してください。ワイド画面対応ディスクを再生したとき、レターボックス(画面上下が黒い画面)で再生します。

ワイド

ワイドテレビに接続したときに選択します。ワイド 画面対応ディスクを再生したときフル画像で再 生します。

放送方式

AV出力端子から出力されるビデオ信号のカラー方式を切換えます。



NTSC: NTSC方式で出力します。 PAL: PAL方式で出力します。

アングルマーク

マルチアングルDVDを再生しているときに表示されるアングルマークの表示/非表示を設定します。




「各種設定を表示する」と同様の手順で設定 します。

オン:アングルマークを表示します。 オフ:アングルマークを表示しません。

!注意

テレビに映し出される映像は、ソフトの種類や接続するテレビによって異なります。

総合設定(つづき)



画面表示言語

システム設定画面やディスプレイに表示される 設定言語を設定します。

「各種設定を表示する」と同様の手順で設定 します。



日本語:日本語で表示します。 英語:英語で表示します。

メモリー機能

メモリー機能の入/切を設定します。 DVDやCDの再生中に停止ボタン ®を押して予備 停止状態にした場合、最後に再生していた部分を記憶 して、再生ボタン ®を押すと前の再生していた部分 から再生を始めます。

「各種設定を表示する」と同様の手順で設定 します。



オン:メモリー機能オン オフ:メモリー機能オフ

1注意

停止または、電源が切れるとメモリーは消えます。

MP3と JPEGではこの機能ははたらきません。 違うディスクと入れ替えて再生すると、メモリーは消えます。

スクリーンセーバー

画面の焼き付け防止のためのスクリーンセーバー機能を設定します。




オン:スクリーンセーバー機能が働きます。 オフ:スクリーンセーバー機能が働きません。



再生停止後、数分間操作入力がない場合にスクリーンセーバー画面に切り替わります。 リモコンのどれかボタンを押すと停止画面に復帰します。

システム設定(総合設定


31



(システム設定画面 画質設定ページ)

画質設定ページ

- 1.設定ボタン を押して、システム設定画面を表示させます。
- 2.方向キーボタン **②** を押して、 画質設定ページのアイコン **③** を選び、決定 ボタン (※理) を押します。
- 3.方向キーボタン ◆ ▼を押して、 設定を選択します。 設定項目が黄色で選択されます。
- 4.決定ボタン を押してから方向キーボタン を押して、(4)(ト) 画質を調整します。



5.決定ボタン き押して、設定確定します。

輝 度 画像の輝度(明るさ)を調整します。


コントラスト 画像のコントラストを調整します。

色 調 画像の色調(色あい)を調整します。

彩 度 画像の彩度(色の濃さ)を調整します。

パスワード変更

パスワード変更ページアイコン



(システム設定画面 パスワード変更ページ)

パスワード変更ページ パスワードページ

視聴年令制限設定で必要になるパスワードの設定が できます。

決定

8)(9)


数字ボタン

設定ボタン

方向キー

システム設定(パスワード変更

ボタン



- 1.設定ボタン を押して、システム設定画面 を表示させます。
- 2.方向キーボタン (*) を押して、 パスワード変更ページのアイコン (金)を選び、 決定ボタン(※型) を押します。



- 1. ・ ボタンを押して、設定項目に 選択を移動させます。 設定項目が黄色で選択されます。
- 2.決定ボタン を押します。 パスワード入力画面が表示されます。
- 3.旧パスワード数字4桁を数字ボタンで入力します。

初期状態のパスワードは「3308」です。 入力時は「×」が表示されます。

- 4.新しいパスワード数字4桁を入力します。
- 5.確認のため、もう一度新しいパスワード 4桁を入力します。
- 6.決定ボタン き押します。

暗証番号を忘れたときは 初期設定のパスワード「3308」を入力してくだ さい。 ディスクによっては設定を変更できない場合があります。

その他の設定ページ

ディスク再生中は選択できません。停止状態かディスクが入っていない状態で設定してください。


₽V₽

2.方向キーボタン(▶)を押して、設定項目に

 3.方向キーボタン ◆ ▼ を押して、設定を 選びます。

4.決定ボタン を押して、設定を確定します。 選択した設定に変更されます。

その他の設定ページ(つづき)




視聴制限(視聴年令制限設定)

暴力場面などを含むDVDディスクには、見る人の年 令によって視聴を制限できようにレベル設定されて いるものがあります。

本製品ではどのレベルまで再生できるかを設定できます。適切なレベルはお客様ご自身で動作させて、ご確認ください。

「音声言語」と同様の手順で設定します。

設定後、パスワード入力画面が表示されますのでパ スワードを入力して決定ボタン ^(★電)を押してください。



1.KIDSAFE (子供)

2.G (一般)

3.PG (保護者の付き添いが望まれる)

4.PG 13 / 13歳未満の子供には推奨

されない。保護者の付き添いが望まれる。

(VIN 主&100。 POP (制限付き保護者付き添い)

5.PCR (制限付き保護者付き

6.R (制限付き) 7.NC 17 (成人向け) 8.ADULT (視聴制限なし)

初期設定(工場出荷時)

工場出荷時の初期設定に戻します。「視聴制限」のパスワードは初期化されませんので、ご注意ください。

設定ボタン

方向キー

ボタン

「音声言語」と同様の手順でリセットを選択 します。



暗証番号を忘れたときは

初期設定のパスワード「3308」を入力してください。

6P 2-3 0 (92

設定ボタン

方向キー

ボタン

字幕言語

オフすることもできます。

オフ: 字幕非表示

音声言語

その他的なべージ

複数の音声が記録されているディスクの場合、希望の音声を選ぶことができます。

A D X



1.方向キーボタン ◆ ▼ を押して、設定 メニューの「音声言語」を選びます。

「音声言語」が黄色で選択されます。

選択を移動させます。

す。 メニュー言語設定

複数のメニュー設定が記録されているディスクの場合、 希望のメニュー言語を選ぶことができます。

複数の字幕が記録されているディスクの場合は、希

望の字幕を選ぶことができます。また、字幕をオン/

9 8 🗆 🛭

「音声言語」と同様の手順で設定します。

「音声言語」と同様の手順で設定します。




| システム設定 (そ の他 の設定 ペー ジ)

外部の機器と接続する

別売のステレオビデオコードを(VL -DH32)を使い、以下のように本機と他の機器をつないで使用することが できます。くわしくは、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

ジャックカバーを開いて、他の機器と接続した状態では、防水にはなりません。

テレビに接続する



本製品で再生した映像や音声を、テレビで楽しむこと が出来ます。


本製品の AM出力端子とテレビの映像・音声入力端子 を接続します。

⚠注意

本製品の設置のしかたにより、テレビに出力した 映像に色むらがでることがあります。

その場合は、本製品をテレビから離してください。


ゲーム機やビデオカメラと接続する



ゲーム機やビデオー体型カメラなどと接続して、本製 品をモニターとして使用することができます。 本製品の AV入力端子と、ゲーム機やビデオー体型の カメラなどの映像・音声出力端子を接続します。

ゲーム機やビデオー体型カメラなどの出力端子 の形状によっては、変換プラグなどが必要にな る場合があります。お買い上げの販売店にご相 談ください。

AVアンプに接続する



オーディオアンプ / AVアンプ

本製品で再生した映像をテレビに、音声を AVアンプ に出力して楽しむことができます。

映像出力プラグをテレビの映像入力端子に、音声出 カプラグを AVアンプの音声入力端子に接続します。 テレビと AVアンプが離れている場合は、市販品の延 長コードを併用してください。

ヘッドホンをつなぐ



市販のヘッドホンをヘッドホン端子に接続すると、ス ピーカーから音を出さずに再生できます。

大きな音量で長時間お聞きになると、聴力に悪 影響が出ることがありますのでご注意ください。

こんなときは

ご使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前にまず次の点をお調べください。 他の機器と接続している場合は、接続機器の説明書もよくお読みください。

全 般

こんなときは	原因	処 置 方 法	参考 ページ
電源が入らない。	ACアダプターまたはカーアダプター (別売)が抜けている。またはDCプラグ、 アダプターアタッチメントが正しく接続 されていない。	ACアダプター、またはカーアダプ ターをしっかり差し込んでください。 アダプターアタッチメントを正しく 接続してください。	11
	バッテリーパックが充電されていない。 または、はずれている。	バッテリーパックを充電します。 正しく取付けてください。	12
電源を入れてもすぐに切れる。	バッテリーパックが充電されていない。 またははずれている。	バッテリーパックを充電します。 正しく取付けてください。	12
動作中に電源が切れる。	バッテリーパックが消耗している。	新しいパッテリーパックに交換して ください。 (バッテリーパックは消耗品の ため保証対象外です。	41

映 像

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
	AVA力端子にプラグが差し込まれている。	AV入力端子からプラグを抜いてく ださい。	37 9
画像が出ない。 画像のサイズが おかしい	外部機器(テレビ)との接続の場合 ステレオビデオコード(別売)が正しく接 続されていない。	ステレオビデオコードを正しく接続 する。	37 9
	画面が消灯モードになっている。	消灯モードを解除してください。	14
画像全体が	明るさの調整が合っていない。	明るさを調節してください。	14
白っぽい。または黒っぽい。	室温が低い。	20 以上の暖かい場所にしばらく 置いてから電源スイッチを入れて ください。	
画像が飛ぶ。 画像が固まる。	ディスクに大きな傷、汚れがついている。	ディスクを取り換えてください。 ディスクを掃除してください。	

音 声

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
	音量が下がっている。	音量を調節する。	14
	本製品で再生できない記録状態のディ スクを使用している。	再生可能な記録状態のディスクに 交換してください。	7 8 24
音声がでない。	DTS音声を選択している。	本製品はDTS音声に対応していません。DTS以外の音声を選択してください。	8
	AV入力端子、ヘッドホン端子にプラグが 差し込まれている。	AV人力端子、ヘッドホン端子からプラグを抜いてください。	37 9

音 声

こんなときは	原 因	処 置 方 法	参考 ページ
ヘッドホンから 音が出ない。	ヘッドホン端子に正しく差し込まれてい ない。	ヘッドホン端子に正しく接続してく ださい。	37
音が途切れる。	電気雑音の発生しやすいところで使用している。	設置場所を変えてみてください。	
自分を切れる。	ディスクに大きな傷、汚れがついている。	ディスクを取り変えてください。 ディスクを掃除してください。	6
他のデジタル機器や テレビに雑音が出る。	本製品が他のデジタル機器やテレビに 近づきすぎる。	本製品をそれらの製品から離して 使用する。	

再 生

こんなときは	原因	処 置 方 法	参考 ページ
	ディスクが入っていない。	ディスクを入れてください。	15
	ディスクを裏返しに入れている。	ラベル面を上にして入れてください。	15
	本製品で再生できないディスクが入って いる。	再生できるディスクを入れてくだ さい。	7
再生が	ディスクが傾いて入っている。	ディスクをしっかりはめ込んでくだ さい。	
始まらない。	ディスクに大きな傷、汚れがついている。	ディスクを取り変えてください。 ディスクを掃除してください。	6
	システム設定画面が表示されている。	視聴年齢制限を解除または変更し てください。	36
	リージョンコードが違っている。	リージョンコード 2 もしくは、ALLの ディスクを入れてください。	7
	レンズ部に露がついている。	2~ 3時間放置します。	6
ボタン操作が できない。	ディスクにより、特定の操作が禁止されて いる。	故障ではありません。	
音声、字幕が 切り換えられない。	複数の字幕、音幕が入っていない。	故障ではありません。	
字幕が出ない。	字幕の入っていないディスクでは字幕 が表示されない。	故障ではありません。	
	字幕が「オフ」になっている。	字幕を設定してください。	35
アングルを変えて 見ることができない。	複数のアングルが入っていないディスク では表示できません。	故障ではありません。	
MP3のディスク が再生できない。	対応フォーマットでない、記録状態が悪い。	対応フォーマットで、記録状態のよ いディスクに交換してください。	24

再 生

こんなときは	原因	処 置 方 法	参考 ページ
DM再生中に 画像が乱れる、 または暗い。	コピープロテクトに対応しています。 コピー禁止信号が入っているディス クを再生した場合に外部出力するテ レビによっては画像が乱れたり、暗 くなったり、しま模様が出る場合が あります。	故障ではありません。	
DMと CDで 音量がちがう。	一般的にDMDよりもCDが記録レベルが高い。	故障ではありません。	

リモコン

こんなときは	原因	処 置 方 法	参考 ページ
	リモコンが本体の受光部をむいていな い。	リモコンの送信部をを本体の受光 部に向けてください。	13
	リモコンと本体の間が遠い。	リモコンと本体の距離を 3n以内に する。	13
リモコンで 動作しない。	リモコンと本体の間に障害物がある。	障害物を取り除いてください。	
±// FO/&V 10	リモコン電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。	10
	リモコン電池の極性が間違っている。	電池の極性を正しく入れ直してください。	10
	本体のリモコン受光部に直射日光や照明(蛍光灯)が当たっている。	本体の向きを変えてください。	

お手入れ

お手入れは、必ず電源スイッチを切ってバッテリーパックや外部電源を抜いてからおこなってください。

本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリ-ナ-類では絶対にふかないでください。

本体・アダプターアタッチメントの充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。

ディスクカバーやジャックカバーの内部に水が入ったときは、ただちに「お客様サービス係」 にご相談ください。 「バッテリーパックのはずしかた」は12ページをご覧ください。

⚠ 警告(廃棄するとき以外は開かないでください。)

一度、お客様が開けられると製品の保証はできません。廃棄時以外は開けないでください。 ぬれた手でバッテリーパックを分解しないでください。


廃棄前に本機がバッテリーパックで動作しなくなった(放電した)ことを確認してください。動作する場合 は分解しないでください。

廃棄時の充電池取りはずし手順

1.ネジ(4本)をはずし、バッテリー パックの電池ふたを開けます。



2.コネクターをはずして電池を 取り出します。



3.取り出したリチウム イオン電池はリサ イクル協力店へお 持ちください。



取りはずしたリチウムイオン電池は、お近くの販売店、又は各地方自治体の指示(条例)に従したがってリサイ クル処理してください。リチウムイオン電池単品での販売は行いません。

充電しても使用時間が短かったり、電源が入らないときは、電池の寿命です。 新しいバッテリーパックをお求 めください。バッテリーパックの購入については「お客様サービス係」までご相談ください。

バッテリーパック(品番: VD-BA36LI) 5.775円(本体価格 5.500円)

〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田 2084-2 ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

(2005年7月現在の価格です。変更することもあります。)

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。 消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入を お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から、年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らな いときは電源プラグを抜いてからお買い上げの 販売店または当社「お客様サービス係」に修理 をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に 保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お 客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要 望により有料修理させていただきます。お買 い上げの販売店か当社「お客様サービス係」 にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このポータブル防水 DMプレーヤーの補修用性 能部品の保有期間は製造打切後8年です。

性能部品とはその製品の機能を保持するため に必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換 などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平田(月曜~金曜)午前時~午後時 〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

樣

本体部

	- 1:		144				
防	水	仕	様	JIS保護等級 7、防浸形)相当 1			
				専用 ACアダプター使用時	AC10	00V 50/60Hz	
電	電		源	バッテリーパック使用時	ーパック使用時 DC7.4V 3600mA		
				カーアダプター(別売) 使用時	DC12	2V	
沿	消費電	垂	カ	DVD再生時(ACアダプター) 15W		15W	
/FI		电		バッテリーパック充電時(ACアダプター) 15M		15/V	
製	品 賃	量	(約)	約 1.6kg バッラ	テリーパッ	ク含む)	
製	品 寸 法(約)		(約)	幅 290× 奥行	290x 奥行 180x 高さ 62mm		
ス	ピ -	- カ	_	4	0mmx 2		
実	用 最	大 出	力	0.5	N+ 0.5W		
使 用 温 度 範 囲			囲	5 ~ 35			
保	保存温度範囲			- 10	~ 50		
連 続 使 用 時 間(約)			(約)	2.5時間(新品のバッテリーパックで、満充電で使用)*2			
外 部 電 源 端 子			子	DC9V			
^	ヘッドホン端子			3.5mmステレオミニジャック(適合インピーダンス 32)			
AV A / U A # 7		w 7	# 子 3.5mm4極ミニジャック		映像: 1Vp-p(75)		
A 1	AV入力/出力端子		师 于	3.3川州型ミニンヤツク	音声: 1.2Vrms(47k)		

DMD/ ODプレーヤー部

対	応	人	デ	1	ア	DMCビデオ、DMD-R *3/DMD-RW *3、音楽CQ CD-R/CD-RW(CD-DA, JPEG MP3フォーマット)	
信		号	方		式	NTSC方式	
使	用	レ	_	ザ	_	半導体レーザー	
対	応	音	声	方	式	ドルビーデジタル、リニア POM DTSは非対応)	

モニタ - 部

画	面	サイ	ズ	7\型(横 154x 縦 87mm)		
表	示	方 式		カラーフィルター付透過型 TN液晶パネル		
駆	動	方	式	TFTアクティブマトリックス駆動方式		
画	2	素数		336、960(横 480× 縦 234× 3)* 4		
使	用	光	源	蛍光管内蔵		

付属品

リモコン	防	水	仕	様	JIS保護等級 7 防浸形)相当 1
	使	用	電源		CR2025Jチウム電池
	製	品	質 量(約)		幅 59x 奥行13x 高さ 126mm
	製	品	寸	法 (約)	42g(電池含む)
ACアダプター	防	水	仕	様	非防水構造
	入	力	電	圧	AC100V 50/60Hz
	出	力	電	圧	DC9V 1.5A
アダプターアタッチメント	防	水	仕	様	非防水構造
申し込みハガキ・取扱説明書					

- *1防浸形 定められた条件で水中に没しても内部に水が入らないもの。
- *2使用時間は周囲温度25で連続動作させた場合の目安です。使用状況(音量、明るさ等)や周囲温度により 変動します。バッテリーパックは使用と充電を繰り返すと使用時間が短くなります。

仕

様

- *3ディスクの特性や記録状態によっては再生できない場合があります。
- *4液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが0.01%以下の 画素欠けや常時点灯するものがありますのであらかじめご了承ください。